

# MANUAL DE INSTALACIÓN



PASO 1

Instala el soporte superior en la farola con las abrazaderas metálicas.



PASO 2

Fija el brazo de fibra de vidrio e inserta el alfiler/pasador de seguridad.



PASO 3

Introduce la lona, por su vaina superior, en el brazo de fibra de vidrio. Asegura con brida.



PASO 4

Instala el soporte inferior en la farola con las abrazaderas metálicas.



PASO 5

Recorta el extremo sobrante de las bandas metálicas y las bridas.



INSTALACIÓN COMPLETADA