

MANUAL DE INSTALACIÓN

BANNER

MODELO: EX-A



SOPORTE BANDEROLA

Señalízate
www.senalizate.com



Instrucciones Generales de Instalación

Es imprescindible verificar que tanto el tráfico que circule por debajo de las banderolas como cualquier usuario en desplazamiento, no pueda colisionar con los soportes instalados. Para ello, asegúrese siempre de colocar el brazo inferior del soporte a una altura suficiente que elimine cualquier riesgo de impacto.

Este soporte ha sido diseñado específicamente para farolas (u otros soportes) con postes redondos. En caso de disponer de postes con formas diferentes (cuadrados, hexagonales u otros), es posible que sus aristas o cantos dificulten una correcta orientación de la base del soporte. Sin embargo, pequeñas desviaciones respecto a la perpendicular generalmente no supondrán un inconveniente funcional significativo en su fijación.

POR FAVOR, LEA ESTO ANTES DE EMPEZAR!

Es responsabilidad del cliente determinar, bajo su supervisión, qué las farolas (u otros postes y soportes) sean capaces de soportar la carga adicional derivada de la instalación de uno o más soportes de banderola, con lonas de un tamaño u otro en dicho poste, utilizando brazos superiores y/o inferiores en los soportes. Recomendamos contactar previamente con el fabricante de la farola o mobiliario urbano objeto de instalación o bien con un ingeniero estructural para obtener asistencia en dicha evaluación.

Para farolas antiguas, recomendamos realizar una inspección visual para evaluar la integridad estructural actual de la conexión en la base (que no este asegurada y no baile), así como de otras partes del poste, incluidos los componentes de la luminaria y electricidad.



Empiece instalando primero las piezas del brazo superior y complete todos los pasos, incluida la colocación de la lona, antes de instalar las piezas del brazo inferior de este soporte.



Figura 1



Figura 2

- 1 Fije la base superior a la altura del poste deseada en la farola .
- 2 Instale primero el brazo superior. Sostenga la base de acero contra la farola de manera que la palabra "BANNER" con las flechas apunte hacia ABAJO. Coloque la primera abrazadera alrededor de la farola primero, asegurándose de que se introduce por el pasador/orificio de la base. Luego, coloque la segunda abrazadera en la parte inferior de la base (justo debajo de las flechas) para una sujeción segura de toda la base. (Ver Figura 1).
- 3 Instale el brazo y asegure la fijación. Inserte el brazo de fibra de vidrio en el orificio de la base y posteriormente asegúrelo con el clip, intriduciéndolo en un pequeño agujero del lateral de la base que deberá encajar con el pequeño agujero del brazo ya introducido.
- 4 Coloque la lona por su vaina superior en el brazo ya instalado. Dejando el correspondiente ojal de la lona hacia el interior de la farola. Posteriormente introduzca la brida de plástico en el ojal y el clip de seguridad previamente introducido en el lateral de la base.
- 5 Para terminar con el brazo superior, ajuste/apriete las abrazaderas y corte el exceso tanto de las abrazaderas metálicas como de la brida de plástico con unas tijeras o alicates de corte.
- 6 Ahora está listo para instalar el brazo inferior. Tire de la lona hacia abajo y marque en la farola el punto donde se fijará el brazo inferior. Asegúrese de que la palabra "BANNER" con las flechas apunte hacia ARRIBA. Instale la fijación inferior lo suficientemente baja para garantizar que la lona quede bien tensa.(Ver Figura 2).
- 7 En este momento, deberá repetir los mismos pasos que los que ha realizado con el brazo superior. Finalmente Asegúrese de que la lona quede tensa.

Instrucciones de Mantenimiento

Este soporte de banderola le brindará años de servicio sin problemas si se instala y se mantiene correctamente.

Se recomienda realizar una inspección visual de aproximadamente 30 días después de la instalación inicial para garantizar que los soportes estén bien ajustados y en buen estado, y posteriormente cada 60 días. Asimismo, se debe realizar la misma inspección después de tormentas y viento inusualmente fuerte, ya que las ráfagas anormales e inclemencias climáticas pueden afectar la calidad de la instalación.

Los soportes correctamente instalados no deberían aflojarse de los postes. Si esto ocurre, verifique que el amarre esté bien sujeto y que la instalación esté bien ajustada, según las instrucciones de fijación.

Las lonas que se muevan con el soporte instalado, tanto en la parte superior como en la inferior significará que no se han instalado correctamente. Eso causará un desgaste excesivo en las lonas y podría provocar que se suelten de uno de sus brazos, lo que podría dañarlas gravemente. Evite este problema a través de la inspeccionando como se sugiere anteriormente. Repare y sustituya las lonas sueltas lo antes posible.

No permita que las lonas entren en contacto con alambres, letreros, etc., ya que estos se desgastarán.

Preguntas más frecuentes

¿Está la parte superior de la banderola muy inclinada hacia abajo, la parte inferior muy inclinada hacia arriba, o ambas?

Esto puede indicar que uno o ambos brazos están instalados al revés. Asegúrese de que las flechas junto a la palabra "BANNER" en la estructura del brazo apunten hacia la pancarta.

¿Está la lona suelta u ondeando?

Esto suele indicar que las estructuras del brazo no están bien colocadas para mantener la lona ajustada y tensa. Revise los puntos de las instrucciones de instalación.

¿Están las lonas agrietadas o rasgadas por la tensión?

Esto puede ocurrir con ciertas telas, materiales y lonas de ciertos tamaños. Se debe a que la lona está demasiado tensa o a que los brazos no están paralelos (consulte los puntos de arriba para hacer una buena instalación). Recomendamos separar la vaina de la lona de la base del soporte puesto que la cercanía podría causar roces.